

# Салфетки IPA

Салфетки IPA предлагают точное решение для профессионалов, которые уделяют приоритетное внимание чистоте и безопасности при работе с электроникой и оптикой. Пропитанные 99,9% чистым изопропанолом, они эффективно удаляют жир, пыль и другие загрязнения, не повреждая деликатные поверхности. Благодаря своим компактным размерам, салфетки идеально подходят для труднодоступных мест, обеспечивая безупречные результаты без оставления следов.

### Характеристики продукта:

- ✓ исключительная эффективность очистки,
- ✓ высокая прочность,
- ✓ универсальность применения,
- ✓ химическая нейтральность,
- ✓ длительное сохранение влажности благодаря специальной упаковке,
- ✓ не оставляет разводов.

### Применение:

- ✓ сенсорные экраны и дисплеи смартфонов, планшетов, мониторов,
- ✓ объективы камер, оптическое оборудование,
- ✓ клавиатуры, мыши и другие периферийные устройства,
- ✓ печатные платы (PCB) и элементы пайки,
- ✓ механизмы и головки аудио/видео оборудования,
- ✓ волоконно-оптические разъемы,
- ✓ прецизионные инструменты в сервисных центрах и лабораториях.



### Физико-химические свойства

Появление	Салфетка
Запах	Характеристика
Цвет	Белая
Плотность изопропанола при 20°C	Мин. 0,79 г/см <sup>3</sup>
Кислотность изопропанола как содержание уксусной кислоты	Макс. 0,01%
Размеры	16 × 12,5 см
Срок годности	2 года



## Совместимость:

Салфетки IPA химически нейтральны по отношению к большинству материалов, что позволяет безопасно использовать их на различных поверхностях – от деликатных сенсорных экранов, оптических линз до элементов корпусов и прецизионных механизмов. Нейтральность формулы предотвращает повреждения, коррозию и нежелательные изменения внешнего вида, что делает эти салфетки идеальными для обслуживания и очистки электронного и оптического оборудования в различных условиях и рабочих средах.

## Методы применения

Салфетка	Да
----------	----

## Инструкция по применению:

**Только для профессионального использования. Внимательно прочитайте паспорт безопасности химической продукции (SDS) перед использованием.**

Убедитесь, что устройство выключено. Откройте пакет, содержащий одну салфетку IPA, и аккуратно протрите поверхность устройства. С размерами 16 x 12,5 см салфетка идеально подходит как для больших поверхностей, так и для труднодоступных мест. Продукт упакован в индивидуальные пакеты, каждый из которых гарантирует свежесть и эффективность салфетки.

## Упаковка

Картонная коробка	25 саше (ART.AGT-181)
-------------------	-----------------------

## Складирование:

Хранить в хорошо проветриваемом, сухом, прохладном месте.

## Техническая поддержка:

AG TermoPasty предоставляет техническую поддержку, отвечая на вопросы, касающиеся технических характеристик и применения наших продуктов. Пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: [info@termopasty.pl](mailto:info@termopasty.pl).

## Примечание:

Данные, представленные в этом документе, соответствуют текущему состоянию наших знаний и описывают типичные свойства и применения продукта. Однако ответственность за проверку пригодности этого изделия для конкретных применений лежит на пользователе. AG TermoPasty не несет ответственности за результаты использования продукта, так как условия его использования выходят за рамки нашего контроля.